

1. Setzen Sie den CAP Spoiler für die Erstmontage auf den originalen Spoiler/Dachkante.
2. Kleben Sie an den Rändern des CAP Spoilers Abdeckband auf den Autospoiler, das zur Markierung der Platzierung des Teils verwendet werden soll.
3. Verwenden Sie ein Maßband, um gleichmäßige Abstände von den Referenzpunkten Ihres Autos zu den Kanten des CAP Spoilers zu finden (bitten Sie um Hilfe, um das Teil während der Messung an Ort und Stelle zu halten).  
Stellen Sie sicher, dass die von der linken und rechten Seite gemessenen Abstände gleich sind. Wir empfehlen nicht, den Mittelpunkt des CAP Spoilers und des original Spoilers zu ermitteln, da dies die korrekte Montage erschwert.



4. Zeichnen Sie die Kanten des CAP Spoilers auf dem Klebeband nach.
5. Legen Sie den CAP Spoiler zur Seite. Reinigen Sie die Auflagefläche vor dem Einbau mit dem mitgelieferten Entfettungstuch.



7. Platzieren Sie den CAP Spoiler an den beiden Punkten, die Sie auf dem Klebeband markiert haben (wie in Punkt 4 dieser Anleitung beschrieben).



8. Entfernen Sie langsam den Rest der Folie vom doppelseitigen Montageband, halten Sie den CAP Spoiler an der markierten Montagestelle fest und üben Sie Druck aus (bitten Sie jemanden um Hilfe, um zu verhindern, dass sich das Teil bewegt).



9. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Teil.



Optional

10. Erhitzen Sie den CAP Spoiler mit dem Heißluftfön leicht, damit das Montageband gut an der Oberfläche des Spoilers haftet. Achten Sie darauf, keine übermäßige Hitze zu verwenden, oder stellen Sie die Hitze nach Möglichkeit auf ein Minimum ein. Halten Sie beim Erhitzen des CAP Spoilers einen Abstand von 30-40 cm ein. Überhitzung könnte zu Schäden am Produkt führen.

