

Montageset enthält:

- mittleren Heckansatz
- 8x M6 Schrauben
- 8x M6 Muttern
- 8x M6 Unterlegscheibe
- Anleitung / Gutachten



1. Passung prüfen:

Richten Sie die Kante des Heckansatzes an den Kanten des Stoßfängers aus. Überprüfen Sie, ob sich der Heckansatz in der Mitte der Stoßstange befindet.

1.



2. Ansatz einbauen:

Bohren Sie nach der Positionierung des Ansatzes Löcher durch den Stoßfänger und den Heckansatz.

2.



3. Setzen Sie die Schrauben in die Bohrlöcher ein, fügen Sie Unterlegscheiben hinzu und Ziehen Sie die Muttern fest.

3.

