

1. Überprüfen Sie die Passform des Teils mit der Stoßstange.
2. Befestigen Sie den Frontansatz mit ein paar Schrauben an der Stoßstange, damit er an der Stoßstange haftet.
3. Demontieren Sie die Stoßstange mit dem Frontansatz.





4. Bohren Sie die Stoßstange an Stellen, die mit den Löchern des Frontansatzes übereinstimmen.

5. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher - mit dem Kopf von Unten, mit dem Gewinde nach Innen in den Stoßfänger.  
Wenn der Frontansatz mit ein paar Schrauben befestigt ist, entfernen Sie die Schrauben aus Schritt 2.

6. Alle Schrauben fest anziehen (20 Stück).

7. Installieren Sie nach dem Einbau des Frontansatzes die Stoßstange wieder am Auto.

