

1. Überprüfen Sie den Sitz der Flaps an der Stoßstange.
2. Verwenden Sie zwei Schrauben, um den Flap an der Stoßstange zu befestigen, sodass ein Befestigungsloch frei bleibt.
3. In den Flaps sind Löcher, durch die Sie in die Stoßstange bohren sollten.
4. Führen Sie die Schraube durch das Bohrloch, so dass der Kopf zum Boden zeigt.
5. Ziehen Sie die Schraube mit der Mutter fest an.
6. Entfernen Sie die Schrauben aus den verbleibenden Befestigungslöchern und wiederholen Sie die Schritte 3-5.

