

1. Prüfen Sie, ob der Schwelleransatz mit dem Seitenschweller übereinstimmt.
2. Verwenden Sie die Schrauben, um den Schwelleransatz am Schweller zu befestigen.
3. Der Schwelleransatz hat Löcher, durch die Schrauben geschraubt werden sollten.
4. Die Schrauben sollten fest angezogen sein und sich in allen Befestigungslöchern befinden.



Weitere Anleitungen auf unserer Webseite www.maxtondesign.de/Anleitungen